

SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

BERSA THUNDER 9 PRO



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0
Fax: +49 (0) 2938 | 97890-31

ANLEITUNG



TECHNISCHE DATEN

System:	CO2 NBB
Kaliber:	4,5 mm BB
Magazinkap.:	19 Schuss
Gewicht:	520 g
Gesamtlänge:	190 mm
Energie:	ca. 3,0 Joule
Frei ab:	18 Jahre
Art. Nr.:	17302



SICHERUNG



Überprüfen Sie vor jeder Handhabung die Sicherung der Waffe: Die Sicherung sollte sich standardmäßig immer in der Position „S“ befinden - **S = sicher**. Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung nach rechts (NICHT nach unten drücken).



Entfernen Sie die CO₂-Abdeckung am Griffstück, indem Sie die Abdeckung zur Seite schieben.

CO₂-KAPSEL EINSETZEN



Drücken Sie den Magazinriegelknopf und ziehen Sie das Magazin heraus.



Entfernen Sie die CO₂-Abdeckung am Griffstück NICHT, indem Sie diese nach oben ziehen.



Positionieren Sie eine 12g CO₂-Kapsel im CO₂-Fach.

MAGAZIN LADEN



Um das Magazin zu beladen, ziehen Sie die Magazinfeder herunter...



Geben Sie ein paar Tropfen Silikonöl auf den BB, der sich in der BB-Ladeöffnung befindet. Setzen Sie anschließend das Magazin wieder in die Waffe ein.



Drehen Sie das Verschlussystem zügig im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel zu aktivieren. Bringen Sie anschließend die Griffabdeckung wieder an.




... und Laden Sie das Magazin mit 4,5 mm Steel BBs.

SCHIESSEN



1) Drücken Sie die Sicherung 1-2 mm nach unten und halten Sie diese fest. 2) Schieben Sie die Sicherung nun nach links in die Position „F“, um den Feuermodus zu aktivieren. Zielen Sie auf ein sicheres Ziel und ziehen Sie den Abzug.

REINIGUNG DER WAFFE



Halten Sie den Reinigungsstab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein.

Drehen Sie den Stoffstreifen um den Reinigungsstab.

Es ist schwierig den Stab einzuführen, wenn Sie ihn am Ende halten.

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.