

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

MODELL 426

Daisy[®]
FIRST IN AIRGUNS.





BEDIENUNGSANLEITUNG




WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG




Um die Pistole zu sichern drücken Sie die Sicherung von links nach rechts. Um die Pistole zu entsichern drücken Sie die Sicherung von rechts nach links, bis der rote Bereich sichtbar wird.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Ziehen Sie das Griffstück von der Waffe ab.
2. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um Platz für eine 12g CO₂-Kapsel zu machen. Halten Sie die Waffe in umgedrehter Position, so dass der Griff nach oben und die Mündung von Ihnen weg zeigt. Legen Sie danach die Kapsel mit dem schmalen Ende zuerst in das Fach ein.
3. Halten Sie die Pistole weiterhin in umgedrehter Position, richten Sie die Mündung in eine sichere Richtung und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel anzustechen.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN





ANLEITUNG



REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



MAGAZIN LADEN

1. Schieben Sie den eingebauten Magazinhalter ganz nach vorne und halten Sie ihn in der abgebildeten Position.
2. Wenn der Magazinhalter ganz nach vorne gedrückt wird, können maximal 15 BBs einzeln in die Ladeöffnung des Magazins eingeführt werden.
3. Lassen Sie nun den Magazinhalter langsam los.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

