


**Your home, your protection**



**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
Handhabungs- und Sicherheitshinweise

Less Than Lethal







## DEUTSCH

**HANDHABUNGS- UND  
SICHERHEITSHINWEISE**

Less Than Lethal

# WARNUNG



- Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

**Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!**

**Der Hersteller ist nicht verantwortlich für:**

- Schäden an Gegenständen, die durch Missbrauch der Waffe verursacht wurden.
- jede Verletzung, leicht oder schwer, selbst für den Todesfall, die vom Benutzer absichtlich oder versehentlich an Menschen und/oder Tieren verursacht wurde.

**Er ist auch nicht verantwortlich für Verletzungen, die verursacht werden durch:**

- Mangelhafte Wartung
- Falsche Verwendung des Produkts
- Jede nicht autorisierte Änderung oder falsch durchgeführte Änderung.

**Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für:**

- indirekte Folgen von leichten und schweren Verletzungen.
- indirekte Folgen des Todes von Menschen und/oder Tieren.
- indirekte Folgen von Beschädigung von Gegenständen.

Der Hersteller haftet nicht für indirekte Schäden, die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden, wie etwa ein mögliches Abprallen der Kugeln, die Verwendung ungeeigneter Kugeln oder nicht konformer Kapseln.

**Es ist wichtig, die korrekte Verwendung dieses Produkts zu verstehen!**

Lesen Sie das gesamte Handbuch und machen Sie sich mit der korrekten Verwendung des Produkts vertraut!



**BITTE BEACHTEN SIE: Mechanische Sicherheitsvorrichtungen sind nicht unfehlbar!**

# WARNUNG

## SICHERHEITSHINWEISE

**KEIN SPIELZEUG. BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.**

**MISSBRAUCH ODER FAHRLÄSSIGKEIT KÖNNEN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN.**

Diese Pistole ist kein Spielzeug. Behandeln Sie sie mit dem gleichen Respekt, den Sie einer erlaubnispflichtigen Waffe entgegenbringen würden. Befolgen Sie die in diesem Handbuch gegebenen Sicherheitsanweisungen stets genau und bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf.


1. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Pistole ist eine leistungsstarke Waffe, die ausschließlich von Personen mit einem Lebensalter von mindestens 18 Jahren verwendet werden sollte. Lesen Sie vor Verwendung des alle in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Sicherheitshinweise und sonstigen Informationen vollständig und genau durch. Der Käufer und der Benutzer der Waffe müssen alle national, regional und lokal geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften über Eigentumserwerb, Besitz und Verwendung von Waffen einhalten.
2. Führen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit. Ein solches Verhalten könnte andere täuschen und eine Straftat darstellen. Die Polizei und auch andere Personen könnten den Eindruck gewinnen, dass es sich bei der Pistole um eine erlaubnispflichtige Waffe handelt.
3. Behandeln Sie die Pistole immer so, als ob sie geladen und schussbereit wäre.
4. Die Farbgebung und Markierungen der Pistole dürfen nicht verändert werden, sodass sie denen einer erlaubnispflichtigen Waffe stärker ähneln. Die Vornahme solcher Änderungen birgt Gefahren und kann eine Straftat darstellen.
5. Waffen unterscheiden sich in ihrer Konstruktion, Funktionsweise und Handhabung. Schießen Sie mit einer Waffe erst dann, wenn sie sich mit ihr vertraut gemacht haben. Lesen Sie das vorliegende Handbuch vor Benutzung der Pistole daher sorgfältig durch.
6. Sie und alle anderen Personen in Ihrer Umgebung **MÜSSEN** zum Schutze der Augen immer geeignete Sicherheitsbrillen (Schießbrillen) tragen. Trägt jemand von Ihnen optisch korrigierende Augengläser, Kontaktlinsen oder eine Sonnenbrille, so müssen diese vom Hersteller jeweils auf Schlagfestigkeit geprüft worden sein; tragen Sie andernfalls stets eine geeignete Sicherheitsbrille (Schießbrille) über den optisch korrigierenden Augengläsern, Kontaktlinsen bzw. der Sonnenbrille.
7. Zielen Sie immer in eine **SICHERE RICHTUNG**. Halten Sie die Mündung der Waffe stets in eine sichere Richtung.
8. Nehmen Sie Ihren Finger immer weg vom Abzug und Abzugsbügel, solange Sie nicht schussbereit sind.
9. Zielen Sie mit der Waffe niemals auf Gegenstände, die Sie nicht treffen wollen.

10. Zielen Sie mit der Waffe niemals auf Menschen oder Tiere.
11. Schauen Sie nie in den Lauf der Waffe.
12. Lassen Sie Ihre Pistole solange gesichert, ungespannt und ungeladen, bis Sie zum Schießen bereit sind.
13. Prüfen Sie immer, ob die Pistole gesichert, ungespannt und ungeladen ist, wenn Sie es von einer anderen Person entgegennehmen oder es aus dem Lagerplatz holen.
14. Lassen Sie die geladene Waffe niemals unbeaufsichtigt.
15. Verwenden Sie nur die korrekte Munition, die auf der Waffe angegeben ist.
16. Munition darf nicht wiederverwendet werden.
17. Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen oder auf Wasseroberflächen. Das Projektil könnte springen und abprallen und dann unbeabsichtigt eine Person, ein Tier oder auch einen Gegenstand treffen, den Sie nicht treffen wollten.
18. Schießen Sie nicht auf zerbrechliche Gegenstände wie z. B. Fenster.
19. Versuchen Sie nicht, die Waffe zu zerlegen oder zu manipulieren. Unzulässige Reparaturen oder Änderungen jeglicher Art an den Funktionsteilen der Waffe können sie unsicher machen und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich von qualifiziertem Personal durchzuführen.
20. Vor dem Lagern oder dem Transport der Waffe muss diese immer ungespannt, ungeladen und gesichert sein.
21. Bewahren Sie die Pistole immer an einem sicheren Ort auf, unzugänglich für nicht autorisierte Personen und getrennt von der Munition.
22. Nur Personen, die genauestens mit den Funktionen der Waffe und ihrer ordnungsgemäßen Verwendung vertraut und gesetzlich dazu befugt sind, dürfen mit ihr umgehen.
23. Tragen Sie beim Schießen oder bei der Wartung der Pistole immer eine geeignete Sicherheitsbrille (Schießbrille).
24. Schießen Sie nur dort, wo es gesetzlich zulässig ist.
25. Nehmen Sie weder vor noch während des Schießens alkoholische Getränke, Medikamente oder sonstige potenziell bewusstseins- oder wahrnehmungsverändernde Substanzen zu sich.
26. Überprüfen und warten Sie die Waffe in regelmäßigen Abständen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
27. Eine Demontage bzw. ein Zerlegen der Waffe darf grundsätzlich nur von einem autorisierten Fachhändler oder Büchsenmacher vorgenommen werden.
28. Ist die Waffe heruntergefallen, so vergewissern Sie sich, dass sie in seiner Funktion dadurch nicht beeinträchtigt wurde.

# ALFA 1.50

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	440.141
System	12gr CO <sub>2</sub> Kapsel
Kaliber	.50
Magazinkapazität	7 Schuss
Visierung	Kimme und Korn
Abzug	SA
Farbe	Schwarz
Gesamtlänge	245 mm
Gewicht	400 g
Lauflänge	115 mm
Sicherung	Abzugssicherung






# ALFA

## VIDEO BEDIENUNGSANLEITUNG



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Video mit der Gebrauchsanweisung an.


### Einsetzen der CO<sub>2</sub> Kapsel



Ziehen Sie das Magazin nach unten und drehen Sie es gleichzeitig im Uhrzeigersinn, um die Magazinkappe zu lösen.

**ACHTUNG:** Während des Einsetzens oder der Entnahme der CO<sub>2</sub>-Kapsel kann es zu einer leichten Gasfreisetzung kommen. Wir empfehlen Ihnen darauf zu achten, dass Ihre Hände nicht mit dem ausströmenden CO<sub>2</sub> in Berührung kommen.

# ALFA 1.50



- Setzen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel in die Öffnung und achten Sie dabei auf die Richtung (Boden der Kapsel zeigt Richtung Lauf). Verwenden Sie nur passende 12g CO<sub>2</sub>-Kapseln.
- Schrauben Sie die Magazinkappe wieder auf die Waffe. Sobald das Gewinde greift schrauben Sie weiter, ziehen dabei aber die Kappe nach oben. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Kappe vollständig verschraubt ist.
- Richten Sie nun die Magazinkappe an dem Griffstück aus. Dazu lassen Sie die Magazinkappe zuerst los und in das Griffstück zurückgleiten. Dann drehen Sie die Kappe in die gewünschte Richtung.


## ACHTUNG

- Setzen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel keinen übermäßigen Wärmequellen aus und lagern Sie sie nicht über 54° C.
- Beachten Sie stets die auf der Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers zur Verwendung und Lagerung der CO<sub>2</sub>-Kapsel.

## LADEN DER MUNITION



Haken Sie die  
Ladefeder ein.



Füllen sie die Rubber Balls  
in die Ladeöffnung.



Lösen Sie die  
Ladefeder wieder.

# ALFA 1.50

## VISIERUNG



## SICHERUNG & SCHIESSEN



UNGELADEN



GELADEN

1. Halten Sie den Lauf der Waffe in eine sichere Richtung und schlagen Sie mit der Handfläche auf die Magazinkappe. Dadurch wird die Kapsel angestoßen und das System gerät unter Druck.
2. Der Hammer bewegt sich ein paar Millimeter zurück, es kommt eine rote Markierung zum Vorschein. Dies bestätigt, dass die Waffe nun unter Druck steht und schussbereit ist.
3. Ziehen Sie den Abzug und stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherung am Abzug vollständig drücken. Wenn die Sicherung nicht vollständig gedrückt ist, schießt die Waffe nicht.

## CO<sub>2</sub> ABLASSEN



Drücken Sie nach dem Schießen den Hahn der Waffe wie abgebildet in Richtung der Laufmündung, um den noch in der Waffe vorhandene Druck vollständig abzulassen.

# ALFA 1.50



**WARNUNG:** Schrauben Sie die Magazinkappe nur ab, wenn das System nicht mehr unter Druck steht (Sie sollten den roten Punkt nicht sehen) und das CO<sub>2</sub> vollständig abgelassen ist.



**WARNUNG:** Um immer eine optimale Leistung zu erzielen, schießen Sie nicht mehr als 4 Kapseln schnell hintereinander. Dies kann die Zuverlässigkeit der Waffe beeinträchtigen.

## REINIGUNG UND PFLEGE



**WARNUNG:** Eine regelmäßige Reinigung dieses Produkts ist wichtig, um Sicherheit und einwandfreie Funktion zu gewährleisten.



**WARNUNG:** Um immer den optimalen Betrieb der Waffe zu gewährleisten, schmieren Sie die Ladeöffnung nach ca. 200 Schuss oder nach 6 Monaten Inaktivität. Gehen Sie wie folgt vor: Fixieren Sie bei entladener Waffe die Ladefeder und besprühen Sie die Ladeöffnung mit Silikon-Spray.

- Reinigen Sie dieses Produkt nach Gebrauch oder wenn es Schmutz ausgesetzt war.
  - Eine sorgfältige und regelmäßige Wartung des Produkts ist unerlässlich, um ein sicheres und haltbares Produkt zu gewährleisten.
  - Wir empfehlen, das Produkt nach 200-300 Schuss zu reinigen. Bei Nichtgebrauch mindestens zweimal im Jahr reinigen.
  - Wir empfehlen, das Produkt nach jeder Verwendung zu reinigen, um Korrosion durch Feuchtigkeit oder Schmutzrückstände zu vermeiden.
1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt entladen ist, und dass keine Kapseln oder Kugeln eingelegt sind. Überprüfen Sie auch visuell, ob sich keine Kugeln im Lauf befinden.
  2. Reinigen Sie das Innere des Laufs mit einer speziellen Reinigungs-Bürste oder einem Reinigungsstab und einem guten Waffenöl: Reinigen Sie von der Mündung bis zum innersten Punkt. Entfernen Sie anschließend überflüssiges Öl, immer ausgehend von der Mündung. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.
  3. Verwenden Sie Silikon-Öl, um die Dichtungen und das Ventil der CO<sub>2</sub>-Waffe zu warten und zu reinigen.

# ALFA 1.50

## ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

**Stellen Sie vor jeder Wartung sicher, dass das Produkt entladen ist.**

- Die „normale Wartung“ umfasst die Vorgänge, die der Benutzer ausführt, um das Produkt in einem guten Zustand zu halten.
- Die „außergewöhnliche Wartung“ impliziert den Austausch von Teilen, d.h. die Demontage. Sie muss von einem qualifizierten Händler oder Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Die „außergewöhnliche Wartung“ ist sowohl bei intensiver Nutzung des Produkts als auch nach längerer Inaktivität erforderlich. In diesem Fall bringen Sie das Produkt zu einem qualifizierten Händler oder Büchsenmacher, um die Demontage für eine professionelle Reinigung und Pflege durchzuführen.
- Ihr Händler wird das beste Pflegemittel für Ihr Produkt empfehlen.
- Verwenden Sie kein reines Silikon oder Lanolin.
- Auf der Website **lti-lessthanlethal.com** finden Sie die Explosionszeichnungen mit einer Liste aller Teile.
- Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist es wichtig, das Kaufdatum, die Seriennummer, das Modell, das Kaliber und den Verweis auf den Artikel des erforderlichen Teils oder der erforderlichen Teile anzugeben.
- Wenn das Produkt ein Problem aufweist, das Sie nicht selbst lösen können, empfehlen wir, es autorisiertem Fachpersonal zu übergeben. Der Versuch, ein Produkt ohne das erforderliche Wissen zu reparieren, ist äußerst gefährlich.
- Seien Sie beim Umgang mit Waffen **IMMER SEHR VORSICHTIG**, um schreckliche Unfälle zu vermeiden!

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Hersteller garantiert, dass seine Produkte streng auf Material-, Funktions-, Montage- und ästhetische Mängel überprüft werden.

Wenn sich herausstellt, dass ein Produkt defekt ist, müssen Sie den Defekt sofort dem HÄNDLER / SHOP melden, bei dem Sie es gekauft haben.




Der Händler wird Sie anweisen, wie das Produkt repariert werden soll, ob es direkt von ihm oder gemäß den zuvor mit unserem Werk vereinbarten Verfahren durchgeführt wird.

call us

+39.030.97.49.065

write us

support@ltl-  
lessthanlethal.com

follow us    


**LTL-  
LESSTHANLETHAL.COM**