

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

SCHOFIELD 6" CO₂ NBB 4,5MM (.177)

Dan Wesson
DAN WESSON FIREARMS®



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich rechts oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Befindet sich die Sicherung in der Position S (SAFE) ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung auf die Position F.



BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Entfernen Sie die CO₂-Abdeckung am Griffstück.
2. Positionieren Sie eine 12g CO₂-Kapsel im CO₂-Fach.
3. Die abnehmbare Griffabdeckung verfügt über einen integrierten Sechskantschlüssel zum Anziehen der CO₂-Schraube.
4. Drehen Sie das Verschlusssystem zügig im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel zu aktivieren. Bringen Sie anschließend die Griffabdeckung wieder an.


ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN



REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



MAGAZIN LADEN

1. Ziehen Sie die nach hinten klappbare Kimme, so kann der Lauf nach unten hin ausgeschwenkt werden.
2. Schwenken Sie den Lauf so weit nach hinten hin aus, bis das Auswurfsystem (2) wieder in der Trommel einrastet.
3. Setzen Sie die Diabolos nacheinander von hinten in die Hülse ein.
4. Laden Sie die Hülsen in die Trommel. Klappen Sie anschließend den Lauf mit der Trommel wieder zurück. Die Waffe ist nun schussbereit.

HALTEN SIE DEN LAUF IN EINE SICHERE RICHTUNG

